




Reinigung der Waschmaschine

1. Waschmittel-Schublade reinigen

- a. Waschmittel-Schublade bis zum Anschlag herausziehen, leicht anheben und herausnehmen.
- b. Waschmittelfächer auswaschen und gut gereinigt und getrocknet wieder einsetzen. Waschmittel-Schublade zum vollständigen austrocknen geöffnet lassen.


2. Fremdkörperfalle reinigen

- a. Fremdkörperfallen-Fach öffnen, Fremdkörperfall nach links aufdrehen, ganz aufschrauben und entfernen.
- b. Flusen, Fremdkörper und andere Verschmutzungen sind zu entfernen und die Fremdkörperfalle ist zu reinigen.
- c. Fremdkörperfalle gut gereinigt auf dem Waschküchentisch deponieren.



3. Einfalltüre reinigen

- a. Einfalltüre innen und aussen mit einem nassen Tuch abreiben und trocknen. Keine ätzenden Putzmittel verwenden, die Verwendung von Seifenwasser genügt.
- b. Einfalltüre nicht schliessen damit die Trommel und Dichtungen trocknen können.



4. Türbalg reinigen

- a. Nach jedem Waschgang sind allfällige Ablagerungen oder Fremdkörper aus dem Türbalg zu entfernen.





Reinigung des Wäschetrockners

1. Wäschetrockner vor der Reinigung ausschalten
2. Wasserbehälter entleeren
 - a. Wasserbehälter-Schublade herausziehen und Wasser entleeren.
 - b. Behälter gereinigt und getrocknet wieder einsetzen. Wasserbehälter-Schublade geöffnet lassen damit diese vollständig austrocknen kann.
3. Türfilter reinigen
 - a. Türsieb herausnehmen und gründlich mit Flüssigseife und Schwamm reinigen. Allfällige Flusen müssen vollständig entfernt werden.
 - b. Türsieb wieder korrekt einsetzen.
4. Türe reinigen
 - a. Türe innen und aussen mit einem nassen Tuch abreiben und trocknen. Keine ätzenden Putzmittel verwenden, die Verwendung von Seifenwasser genügt.

